

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>

Тепловизор для пожаротушения SAT GF-5000



Особенности тепловизора для пожаротушения SAT GF-5000:

GF5000 имеет 2 установки температуры для реализации изотермического режима – участки с температурой выше верхнего предела отображаются равномерным фоном одного из 4 выбранных цветов, а участки с температурой ниже нижнего предела отображаются равномерным фоном зеленого цвета. В штатном режиме отображаются только участки с температурой от нижней до верхней уставки.

- Тепловизор для пожаротушения;
- Выдерживает температуру до +260 в течение короткого времени;
- Выдерживает падение с высоты 2 м;
- Доступны два варианта разрешения 160x120 и 384x288 пикселей;
- Ультра-длительное время автономной работы и огромный объем памяти;
- Фиксированное центральное измерение в центре поля зрения;
- Высокая частота кадров;
- Степень защиты IP67;
- Защита от воды – выдерживает погружение в воду на глубину 1м в течение 30 минут.



Технические характеристики тепловизора для пожаротушения SAT GF-5000:

Параметр	SAT GF-5000 160 x 120 +250 °C	SAT GF-5000 160 x 120 +1000 °C	SAT GF-5000 384 x 288 +250 °C	SAT GF-5000 384 x 288 +1000 °C
	Размер матрицы	160 x 120		384 x 288
Поле зрения / минимальное рабочее расстояние	36° x 20 ° / 0,5 м		67 ° x 50 ° / 0,5 м	
Оптическое разрешение	3,9 мрад		3,1 мрад	
Разрешение по температуре	≤0.05 ° C при 30 ° C			
Тип детектора	Неохлаждаемая микроболометрическая Матрица в фокальной плоскости			
Спектральный диапазон	8-14 мкм			
Фокусировка	Фиксирована			
Параметры изображения				
Режим изображения	Инфракрасный			
Жидкокристаллический дисплей	ЖК-экран 3.5"			
Цифровое увеличение	1x-4x			
Видеовыход	NTSC (60 Гц) или PAL (50 Гц)			
Функция измерения температуры				
Диапазон температур	От -20 ° C до +250 ° C	От +200 ° C до +1000 ° C	От -20 ° C до +250 ° C	От +200 ° C до +1000 ° C
Режим измерения температуры	Автоматическая трассировка самой горячей точки / Измерение температуры в центре поля зрения			

Коррекция параметров	Автоматическая
Память	SD-карта до 16Гб
Питание	
Тип батареи / Время работы	Li-ion аккумуляторная батарея / не менее 5 часов

Комплект поставки SAT GF-5000

№	Наименование	Количество
1	Тепловизор для пожаротушения SAT GF-5000	1
2	Встроенный аккумулятор	1
3	Зарядное устройство	1
4	Кейс	1
5	Диск с программным обеспечением	1
6	Калибровочная таблица	1
7	Внешний аккумулятор	1

По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>