

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Соленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>

Тепловизоры SAT JK-362-РoЕ



Общие характеристики

- питание и передача данных – по Ethernet кабелю (витая пара, RG45)
- дополнительно - видеовыход PAL/NTSC и внешнее питание 12 В.
- автонастройка яркости/контраста
- установка зоны слежения с сигнализацией активности
- энергопотребление: не более 5Вт
- всепогодное исполнение -35°С (-50°С)...+50 °С, IP66. Защита от ударов и вибраций.
- автоматическая защита от прямого солнечного излучения, защита от получения повреждений во время движения.
- управление дополнительной поворотной видеокамерой с приближением.
- несколько объективов на выбор (при заказе)
- легкая установка, удобная эксплуатация.

Описание возможностей JK362-РoЕ:

Стационарный тепловизор JK362-РoЕ – сетевая инфракрасная камера, на основе детектора UFPA с матрицей 384Х288. Основная особенность этой камеры – передача по одному кабелю (витая пара) изображения, питания и управляющих сигналов.

В данной модели доступна функция интеллектуального анализа изображений. Функция позволяет установить зону предварительного оповещения на наблюдаемом изображении с возможностью автоматического слежения, обнаружения и передачи сигналов об опасности в случае проникновения, перемещения. Система в таком случае продолжает отслеживать обстановку.

Сетевые тепловизионные камеры широко используются в приграничном и прибрежном наблюдении, а также для обеспечения безопасности на охраняемом периметре, на важных объектах, при лесных пожарах, при хищении нефтепродуктов, для работы полицейского патруля, и т.д. Камеру можно также использовать для дистанционного наблюдения в комплексе с приборами ночного видения.

Технические характеристики

Поле зрения	Фокусное расстояние	Фокус
70x52.5	8	фиксированный
60x45	9	
45.84x34.38	13	
28.95x21.71	19	
22x16.5	25	
14x10.5	35	
11x8.2	50	
Технические параметры		Значение
тепловизионная матрица		384x288
чувствительность		0,05 °С.
Функция IFOV		8-14 мкм,
частота кадров		30 Гц
питание и передача данных		по Ethernet кабелю (витая пара, RG45)
дополнительно		видеовыход PAL/NTSC и внешнее питание 12 В автонастройка яркости/контраста? установка зоны слежения с сигнализацией активности. . Защита от ударов и вибраций.
энергопотребление:		не более 5Вт
всепогодное исполнение		-35°С (-50°С)...+50 °С, IP66

Комплектация Тепловизора SAT JK-362-PoE

- Тепловизор SAT JK362-PoE -1 шт
- Кронштейн -1 шт
- Кабель подключения -1 шт
- Крепеж - 4 шт
- Руководство по эксплуатации -1 шт
- Поворотная турель - по заказу

По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>